

成品125×175mm  
三折页 正反印刷  
品牌红  
CT15M93Y100  
SM241904-2024

**使用方法** 注意：请离床头不能无人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

1. 电热毯平铺在床垫(褥子)上面(禁止与以外绝缘毯或化纤式褥子器具共用)。电热毯上铺的床垫(褥子)厚度应大于20cm。切勿在电热毯上坐、卧、行走、堆压重物或在电热毯上。
2. 电热毯通电前，应仔细检查电源线以及其附属附件，如不能确定其内部绝缘层及电源线是否完好。
3. 电热毯通电，应同时切断电源或从插座上拔下电源插头，更不能边通电边折叠或卷曲电热毯。
4. 电热毯通电时，应同时切断电源。电热毯通电时禁止使用“升温”、“加热”、“烘”、“电”功能，电热毯通电时禁止使用“升温”、“加热”、“烘”、“电”功能。
5. 电热毯通电时，电热毯禁止与人体直接接触。电热毯通电时，应同时切断电源。电热毯通电时禁止使用“升温”、“加热”、“烘”、“电”功能。

**注意事项**

根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，经本公司概不承担责任。

- 电热毯通电前，应仔细检查电源线以及其附属附件。
- 电热毯通电时，禁止在电热毯上坐、卧、行走、堆压重物，更不能将其与其它电器物品共用。
- 电热毯通电时禁止使用“升温”、“加热”、“烘”、“电”功能。
- 电热毯通电时，应同时切断电源。
- 电热毯通电时，应同时切断电源。
- 电热毯通电时，应同时切断电源。

**日常维护保养**

- 电热毯通电前，应仔细检查电源线以及其附属附件。
- 电热毯通电时，禁止在电热毯上坐、卧、行走、堆压重物，更不能将其与其它电器物品共用。
- 电热毯通电时，应同时切断电源。

**保修办法**

本产品保修之日起，一年内凡因产品质量原因引起的故障，可凭发票及保修卡到我公司售后服务部或各经销商处办理免费维修(但不包括人为损坏及非保修范围内的故障)。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或拨打右侧二维码

为了保护您的健康，为了保护我们赖以生存的自然环境，在确保产品品质的同时我们还承诺：• 本产品符合有害物质限量国家标准，敬请放心使用。

**附表1 产品有害物质含量表**

材料名称	有害物质含量检测项目及范围					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	铬 (Cr(VI))	多环芳烃 (PAHs)	邻苯二甲酸酯 (PBBDE)
阻燃剂	√	○	○	○	○	○
绝缘层	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
棉布	○	○	○	○	○	○

注：√表示有害物质含量符合国家标准；○表示有害物质含量符合国家标准；○表示有害物质含量不符合国家标准。

**附表2 保修卡及合格证**

保修卡 保修期限：19	合格证 产品合格 请售出
----------------	-----------------



**调温电热毯**  
使用说明书  
使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用  
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T 2394-2002  
本产品符合 GB 18401B 类要求，属于非易降解类皮肤产品 (C类)

SM241904

**主要规格、型号及技术参数**

型号	名称	型式	规格(mm)	额定功率
TT150*70-5XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	150*70	60W
TT150*70-8XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	150*70	60W
TT150*70-10XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	150*70	60W
TT150*70-11XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	150*70	60W
TT150*75-1XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	150*75	60W
TT150*120-3XB	全绝缘安全防护调温电热毯	双人用型	150*120	98W
TT150*120-8XB	全绝缘安全防护调温电热毯	双人用型	150*120	98W
TT150*125-1XB	全绝缘安全防护调温电热毯	双人用型	150*125	98W
TT160*70-4XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	160*70	60W
TT160*80-10XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	160*80	70W
TT160*100-10XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	160*100	70W
TT160*120-4XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	160*120	98W
TT160*135-1XB	全绝缘安全防护调温电热毯	单人用型	160*135	98W
TT180*80-7XB	全绝缘安全防护调温电热毯	双人用型	180*80	70W
TT180*100-3XB	全绝缘安全防护调温电热毯	双人用型	180*100	98W
TT180*100-6XB	全绝缘安全防护调温电热毯	双人用型	180*100	98W


额定电压及频率：220V-50Hz

- ① 图标：请严格遵守图标指示，否则可能导致产品损坏。
- ② 图标：请严格遵守图标指示，否则可能导致产品损坏。


**产品特点**

- 本产品不夹手
- 具有防触电安全保护功能，可有效防止了触电事故的发生。控制、检测、保护三大系统保障您的安全。

**控制器各部位名称**



**发热方式示意图**



**电热毯快速使用指南**

- ① 特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。
- ② 电热毯不分正反反面平铺在适合铺设的床垫(褥子)上面。不能将电热毯平铺于凉席(褥垫)中间或褥垫(褥子)下面。有异物阻碍电热毯平铺在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热损坏。图2
- ③ 选用的带粒装饰的电热毯：将电热毯四角上的粘条直接贴在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热损坏。图3
- ④ 在电热毯上只铺上床单。将被子铺放在床单上。通电时，电热毯上不能放置其他任何物品。图4
- ⑤ 睡前前30分钟左右通电。通电后，控制器必须暴露在空气，禁止遮盖。使用电热毯时不能无人。用户外出(包括使用中需要较长时间离开)或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头，安全保护型电热毯长时间通电不能超过24小时。图5

**成都彩虹电器(集团)股份有限公司 出品**  
生产厂：成都彩虹电器(集团)股份有限公司 地址：成都市双流区大件铺127号  
生产厂2：成都彩虹电器(集团)股份有限公司 地址：新津工业园区西区12号  
生产厂3：成都彩虹电器(集团)股份有限公司 地址：南充高坪机场大道888号  
生产厂4：成都彩虹电器(集团)股份有限公司 地址：南充高坪机场大道888号